

Программируемые параметры УПП серии HFR-1000

Параметр	Функции	Варианты	Заводская установка
HF00	Управление	0 – панель управления 1 – внешний терминал управления	1
HF01	Плавный пуск	0 – плавный пуск с пониженным напряжением 1 - плавный пуск с пониженным током 2 – толчковый запуск	0
HF02	Задержка пуска	0-600 сек	0 сек
HF03	Остановка	0 - свободная 1 - плавная	0
HF04	Компенсация вращающего момента	0-50% номинального напряжения	20%
HF05	Толчковое напряжение	20-100% номинального напряжения	50%
HF06	Толчковое время	1-60 сек	2 сек
HF07	Дискретность возрастания времени	1-600 сек	20 сек
HF08	Дискретность убывания времени	1-600 сек	20 сек
HF09	Пусковой ток	100-400% номинального значения	400%
HF10	Временной интервал запуска	1-3600 сек	240 сек
HF11	Инициализация данных	0 – не активированна 1 – активирована (восстановление заводских установок)	0
HF12	Запись неисправности 1	Существующая ошибка	
HF13	Запись неисправности 2	Последняя ошибка	
HF14	Запись неисправности 3	Две предыдущие ошибки	
HF15	Очистка памяти неисправностей	0 – не активирована 1 - активирована	0
HF16	Время защиты от перегрузок	1-600 сек	60 сек
HF17	Мощность электродвигателя	1-315KW	22KW
HF18	Выбор быстрого запуска	0 – не быстрый запуск 1 – быстрый запуск	1
HF19	Адрес связи	1 - 16 255 адрес	1
HF20	Скорость двоичной передачи	0 - 2400 bit 1 - 4800 bit 2 - 9600 bit	0
HF21	Приоритет проверки	0 нечетный 1 равный 2 не проверять	0